




Strapping Machine



SQ-800Y




PARTS LIST

















5
























14 Ex Spec



略称 Abbreviation	名称 Designation	形状 Appearance	略称 Abbreviation	名称 Designation	形状 Appearance	略称 Abbreviation	名称 Designation	形状 Appearance
HBS	六角穴付きボルト Hexagon Socket Head Cap Bolt		CN	袋ナット Cap Nuts		S	C形止め輪(軸用) Retaining Rings C Type, Shaft	
HSS	六角穴付き止めねじ Hexagon Socket Set Screws		WN	蝶ナット Wing Nuts		WR	WR形止め輪(軸用) Retaining Rings WR Type, Shaft	
HB	六角ボルト Hexagon Head Bolt		SNPIN	スナップピン Snap Pin		HFS	六角穴付きサラ小ネジ Hexagon Socket Countersunk Head Screws	
FMS	十字穴付きサラ小ネジ Cross Recessed Flat Head Screws		PW	平座金 Plain Washers		SNB	角根丸頭ボルト Cup Head Square neck Bolt	
TMS	十字穴付きトラス小ネジ Cross Recessed Truss Head Screws		SW	バネ座金 Spring Washers		HBB	六角穴付きボタンボルト Hexagon Socket Button Head Screws	
PMS	十字穴付きナベ小ネジ Cross Recessed Pan Head Screws		SPPIN	スプリングピン Spring Pin		HN-C	皿バネ付きナット Hex Nut with Disc Spring	
HN	六角ナット Hexagon Nuts		E	E形止め輪 Retaining Rings E Type		HN-F	フランジ付きナット Hexagon Nuts with Flange	
HN-3	六角ナット(3種) Hexagon Nuts (Thin)		H	C形止め輪(穴用) Retaining Rings C Type, Hole				

番号 Ref. No.	部品番号 Parts. No.	部品名称 Description	番号 Ref. No.	部品番号 Parts. No.	部品名称 Description	番号 Ref. No.	部品番号 Parts. No.	部品名称 Description
1001	0111-108030	HBS M8x30	1069	0161-104050	PMS M4x50	1131	0511-122210	Stop Ring H-22
1002	0111-108025	HBS M8x25	1071	0161-104020	PMS M4x20	1132	0511-130607	Stop Ring S-6
1003	0111-108020	HBS M8x20	1072	0161-104012	PMS M4x12	1133	0511-131510	Stop Ring S-15
1004	0111-108015	HBS M8x15	1073	0161-104010	PMS M4x10	1134	0511-131210	Stop Ring S-12
1006	0111-306040	HBS M6x40	1074	0161-104008	PMS M4x8	1135	0511-130808	Stop Ring S-8
1008	0111-106020	HBS M6x20	1075	0161-103018	PMS M3x18	1136	0511-151612	Stop Ring WR-16
1009	0111-106018	HBS M6x18	1076	0161-103015	PMS M3x15	1137	0291-105112	GT Cap Screw M5x12
1010	0111-106015	HBS M6x15	1077	0161-103010	PMS M3x10	1139	0292-004100	Nylon Nut M4
1011	0111-106012	HBS M6x12	1078	0161-103008	PMS M3x8	1140	0142-003012	FMS M3x12 Stainless
1013	0111-105055	HBS M5x55	1080	0181-108001	HN M8 style1	1141	0111-104035	HBS M4x35
1014	0111-105045	HBS M5x45	1081	0181-106003	HN-3 M6 style3	1142	0111-106030	HBS M6x30
1015	0111-105040	HBS M5x40	1082	0181-106001	HN M6 style1	1143	0111-506025	HBS M6x25
1016	0111-105035	HBS M5x35	1083	0181-105001	HN M5 style1	1144	0311-561310	PW M6 (6.6x13xt1)
1017	0111-105030	HBS M5x30	1084	0181-104001	HN M4 style1	1145	0321-143026	SW M14 (14.2x30xt2.6)
1018	0111-105025	HBS M5x25	1085	0181-103001	HN M3	1146	0111-114025	HBS M14x25
1019	0111-105020	HBS M5x20	1086	0291-105101	HN-C M5	1147	0121-106015	HSS M6x15 cup point
1020	0111-105018	HBS M5x18	1087	0291-104101	HN-C M4	1148	0112-004020	HBS M4x20 Stainless
1021	0111-105015	HBS M5x15	1088	0041-106000	HN-F M6	1149	0221-206002	WN M6 style2
1022	0111-105012	HBS M5x12	1089	0191-106002	CN M6	1150	0142-006012	FMS M6x12 Stainless
1023	0112-005012	HBS M5x12 Stainless	1090	0191-205011	CN M5 style2	1151	0111-106010	HBS M6x10
1024	0111-105010	HBS M5x10	1091	0221-205002	Wing Nut M5	1152	0151-105035	TMS M5x35
1025	0111-105008	HBS M5x8	1092	0311-084032	PW M8 (8.5x40xt3.2)	1153	0152-005008	TMS M5x8 Stainless
1026	0111-104030	HBS M4x30	1094	0311-081816	PW M8 (9x18xt1.6)	1154	0161-104006	PMS M4x6
1027	0111-104025	HBS M4x25	1095	0311-062020	PW M6 (φ 20)	1155	0161-104075	PMS M4x75
1028	0112-004025	HBS M4x25 Stainless- All Screws	1096	0311-061616	PW M6 (6.6x16xt1.6)	1156	0151-104012	TMS M4x12
1029	0111-104015	HBS M4x15	1097	0311-061310	PW M6 (6.6x13xt1)	1157	0111-105050	HBS M5x50
1030	0111-104012	HBS M4x12	1098	0311-051210	PW M5 (5.5x12xt1)	1158	0511-132512	Stop Ring S-25
1032	0111-104010	HBS M4x10	1100	0311-051010	PW M5 (5.5x10xt1)	1159	0291-306240	HSS M6x8
1033	0111-104008	HBS M4x 8	1101	0311-041008	PW M4 (4.5x10xt0.8)	1160	0141-105030	FMS M5x30
1034	0111-104006	HBS M4x 6	1102	0311-030805	PW M3 (3.4x8xt0.5)	1161	0291-103202	PMS-SP M3x8
1036	0261-108010	HSS M8x10 flat point	1103	0321-081520	SW M8 (8.2x15.4xt2)	1162	0038-104020	PMS-P M4x20
1037	0121-108010	HSS M8x10 cup point	1104	0321-061215	SW M6 (6.1x12.2xt1.5)	1163	0037-105050	PMS-S M5x50
1038	0121-106020	HSS M6x20 cup point	1105	0321-050913	SW M5 (5.1x9.2xt1.3)	1164	0361-051005	Conical Spring Washer
1039	0291-506095	HSS M6x15 long dog point	1106	0321-040810	SW M4 (4.1x7.6xt1)	1165	0037-105030	PMS-S M5x30
1040	0121-106012	HSS M6x12 cup point	1107	0321-030607	SW M3 (3.1x5.9xt0.7)	1166	0041-108000	HN-F M8
1041	0121-106010	HSS M6x10 cup point	1108	0251-105010	HFS M5x10	1167	0111-106025	HBS M6x25
1042	0121-106008	HSS M6x 8 cup point	1109	0271-106040	SNS M6x40	1168	0111-108012	HBS M8x12
1046	0131-106015	HB M6x15	1110	0291-106211	HBB M6x20	1169	0311-061216	PW M6 (6.6x12xt1.6)
1047	0131-105055	HB M5x55 All Screws	1111	0291-105099	HBB M5x10	1170	0028-105010	HB-P M5x10
1048	0131-105030	HB M5x30	1112	0491-121600	SNPIN No.16	1171	0026-103015	HB-SP M6x15
1049	0131-105020	HB M5x20	1113	0491-120600	SNPIN φ 6	1172	0311-102120	PW M10 (11x21xt2)
1050	0131-105015	HB M5x15	1114	0491-120500	SNPIN φ 5	1173	0181-110001	HN M10
1051	0131-105010	HB M5x10	1115	0411-310030	SPPIN φ 10x30	1174	0111-110050	HBS M10x50
1052	0131-104025	HB M4x25	1116	0411-308022	SPPIN φ 8x22	1175	0161-103006	PMS M3x6
1054	0141-105010	FMS M5x10	1117	0411-308018	SPPIN φ 8x18	1176	0036-105010	PMS-SP M5x10
1055	0141-104010	FMS M4x10	1118	0411-306024	SPPIN φ 6x24	1177	0131-104010	HB M4x10
1057	0141-103006	FMS M3x6	1119	0411-306015	SPPIN φ 6x15	1178	0111-106095	HBS M6x95
1059	0151-105012	TMS M5x12	1120	0411-304015	SPPIN φ 4x15	1179	0251-506045	HFS M6x45
1060	0151-105010	TMS M5x10	1122	0511-111210	Stop Ring E-12	1180	0251-506015	HFS M6x15
1061	0151-105008	TMS M5x8	1123	0511-111010	Stop Ring E-10	1181	0141-504030	FMS M4x30
1062	0151-104010	TMS M4x10	1124	0511-110808	Stop Ring E-8	1182	0142-003004	FMS M3x4 Stainless
1063	0151-104008	TMS M4x8	1125	0511-124718	Stop Ring H-47	1183	0121-105010	HSS M5x10 cup point
1064	0152-004008	TMS M4x8 Stainless	1126	0511-123716	Stop Ring H-37	1184	0121-105005	HSS M5x5 cup point
1065	0151-104006	TMS M4x6	1127	0511-123516	Stop Ring H-35	1185	0251-505012	HFS M5x12
1067	0161-105012	PMS M5x12	1128	0511-123212	Stop Ring H-32	1186	0121-103003	HSS M3x3 cup point
1068	0161-104065	PMS M4x65	1129	0511-122812	Stop Ring H-28	1187	0121-105006	HSS M5x6 cup point
			1130	0511-122412	Stop Ring H-24	1188	0161-105010	PMS M5x10

番号 Ref. No.	部品番号 Parts. No.	部品名称 Description	番号 Ref. No.	部品番号 Parts. No.	部品名称 Description	番号 Ref. No.	部品番号 Parts. No.	部品名称 Description
1189	0141-105015	FMS M5x15	1262	0191-004002	CN M4			
1190	0131-104006	HB M4x6	1263	0162-004006	PMS M4x6 Stainless			
1191	0131-106050	HB M6x50	1264	0112-005008	HBS M5x8 Stainless			
1192	0141-104012	FMS M4x12	1265	0322-050913	SW M5 (5.1x9.2xt1.3) Stainless			
1193	0141-105015	FMS M5x15	1266	0312-051010	PW M5 (5.5x10xt1) Stainless			
1194	0141-106015	FMS M6x15	1267	0111-110020	HBS M10x20			
1195	0142-003008	FMS M3x8 Stainless	1268	0111-110030	HBS M10x30			
1196	0151-104015	TMS M4x15	1269	0131-105008	HB M5x8			
1197	0151-105006	TMS M5x6	1270	0141-105008	FMS M5x8			
1198	0151-106006	TMS M6x6	1271	0141-105012	FMS M5x12			
1199	0131-106025	HB M6x25	1272	0161-103004	PMS M3x4			
1200	0038-104020	PMS-P M4x20	1273	0161-603006	PMS M3x6 (Black chromate)			
1201	0041-105000	HN-F M5	1274	0251-105008	HFS M5x8			
1202	0111-105035	HBS M5x35	1275	0291-105253	HBB M5x8			
1203	0111-106040	HBS M6x40	1276	0291-108127	HBB M8x15			
1204	0111-108055	HBS M8x55	1277	0511-110406	Stop Ring E-4			
1205	0111-110025	HBS M10x25	1278	0331-051006	TW M5			
1206	0141-104008	FMS M4x8	1279	0111-106008	HBS M6x8			
1207	0142-004012	FMS M4x12 Stainless	1280	0511-110608	Stop Ring E-6			
1208	0151-103006	TMS M3x6	1281	0299-000435	MSB6.5-10			
1209	0151-106010	TMS M6x10	1282	0311-062016	PW M6 (6.6x20xt1.6)			
1210	0161-103012	PMS M3x12	1283	0311-062523	PW M6(φ 25xt2.3)			
1211	0161-104040	PMS M4x40	1284	0311-051208	PW M5(5.5x12xt0.8)			
1212	0261-105025	HSS M5x25 Flat Point	1285	0251-506010	HFS M6x10			
1213	0311-122423	PW M12	1286	0131-106010	HB M6x10			
1214	0321-101825	SW M10 (10.2x18.4xt2.5)	1287	0131-108025	HB M8x25			
1215	0311-061116	PW M6 (6.6x11.5xt1.6)	1288	0111-104050	HBS M4x50			
1216	0111-204020	HBS M4x20	1289	0131-108015	HB M8x15			
1217	0141-104006	FMS M4x6	1290	0131-108018	HB M8x18			
1218	0151-105025	TMS M5x25	1291	0131-106060	HB M6x60			
1219	0161-104018	PMS M4x18	1292	0131-104012	HB M4x12			
1220	0291-105170	HFB M5x10	1293	0141-106050	FMS M6x50			
1221	0121-106006	HSS M6x6 Cup Point	1294	0131-105025	HB M5x25			
1222	0017-106012	HBS-S M6x12	1295	0111-106060	HBS M6x60			
1223	0111-105006	HBS M5x6	1296	0131-106065	HB M6x65			
1224	0111-106035	HBS M6x35	1297	0111-104040	HBS M4x40			
1225	0111-106045	HBS M6x45	1298	0111-108018	HBS M8x18			
1226	0111-106050	HBS M6x50	1299	0151-104004	TMS M4x4			
1227	0111-108035	HBS M8x35	1300	0151-105015	TMS M5x15			
1228	0111-108045	HBS M8x45	1301	0291-104255	HBB M4x6			
1229	0111-114020	HBS M14x20	1302	0121-104005	HSS M4x5 Cup Point			
1230	0112-006020	HBS M6x20 Stainless	1303	0162-003008	PMS M3x8 Stainless			
1231	0131-104008	HB M4x8	1304	0161-104030	PMS M4x30			
1232	0131-106020	HB M6x20	1305	0161-104060	PMS M4x60			
1233	0131-110020	HB M10x20	1306	0322-030607	SW M3 (3.1x5.9xt0.7) Stainless			
1234	0131-110025	HB M10x25	1307	0111-103012	HBS M3x12			
1235	0141-103010	FMS M3x10	1308	0111-106075	HBS M6x75			
1236	0142-004020	FMS M4x20 Stainless	1309	0299-000550	HSS M5x10 Double Point			
1237	0142-004025	FMS M4x25 Stainless	1310	0299-000562	HSS M5x5 Double Point			
1238	0142-005010	FMS M5x10 Stainless	1311	0141-103008	FMS M3x8			
1239	0151-106008	TMS M6x8	1312	0131-105012	HB M5x12			
1240	0151-106015	TMS M6x15	1313	0132-004025	HB M4x25 Stainless-All Screws			
1241	0151-106018	TMS M6x18	1314	0181-105003	HN M5 style3			
1242	0151-604008	TMS M4x8	1315	0111-108070	HBS M8x70			
1243	0152-006008	TMS M6x8 Stainless	1316	0131-104030	HB M4x30			
1244	0161-103020	PMS M3x20	1317	0111-112030	HBS M12x30			
1245	0161-103025	PMS M3x25	1318	0321-122130	SW M12 (12.2x21.5xt3)			
1246	0161-106008	PMS M6x8	1319	0111-108010	HBS M8x10			
1247	0161-106010	PMS M6x10	1320	0121-105008	HSS M5x8 Cup Point			
1248	0182-004001	HN M4 Stainless	1321	0299-000048	HBS M4x30 Stainless-All Screws			
1249	0182-005001	HN M5 Stainless	1322	0161-105008	PMS M5x8			
1250	0182-006001	HN M6 Stainless	1323	0036-103006	PMS-SP M3x6			
1251	0311-041316	PW M4 (4.5x13xt1.6)	1324	0111-108040	HBS M8x40			
1252	0331-061106	TW M6 (6.4x11xt0.6)	1325	0111-103018	HBS M3x18			
1253	0331-101809	TW M10 (10.5x18xt0.9)	1326	0181-108003	HN-3 M8 style3			
1254	0041-104000	HN-F M4	1327	0121-104040	HSS M4x40 Flat Point			
1255	0411-308024	SPPIN φ 8x24	1328	0141-605020	FMS M5x20 Black Chromate			
1256	0111-106080	HBS M6x80	1329	0312-050810	PW M5 (5.0x7.8xt1) Stainless			
1257	0151-104020	TMS M4x20	1330	0311-084045	PW M8(8.5x40xt4.5)			
1258	0151-106012	TMS M6x12	1331	0292-004255	HBB M4x6 Stainless			
1259	0131-104020	HB M4x20	1332	0151-104018	TMS M4x18			
1260	0311-040805	PW M4 (4.5x8xt0.5)	1333	0111-104045	HBS M4x45			
1261	0322-040810	M4 (4.1x7.6xt1) Stainless	1334	0311-081616	PW M8 (9x16xt1.6)			

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	Illust No.
1	800-01-10210	Band Guide Cam	1		1
2	900-01-10181	Collar t14	1		1
3	800-01-10220	Left Press Cam	1		1
4	900-01-10191	Collar t5	1		1
5	800-01-10230	Heater Cam	1		1
6	900-01-10211	Collar t12	1		1
7	800-01-10241	Center Press Cam	1		1
8	900-01-10221	Collar t9	2		1
9	800-01-10250	Slide Table Cam	1		1
10	900-01-10230	Collar t2	1		1
11	800-01-10261	Right Press Cam	1		1
12	900-01-10330	Collar t14 B	1		1
13	0611-026005	Ball Bearing 6005ZZ	3		1, 11
14	900-01-10321	Collar t5 B	1		1
15	800-01-10270	Right Bandway Cam	1		1
16	900-01-20140	Slide Table Stopper	1		2
17					
	0890-480257	Label(WARNING)	3		2, 5
18	975-01-40110	Heater Cover	1		2
	800-01-40110	Heater Cover	1		2
19	975-01-20130	Slide Table Support	1		2
20	975-01-20150	Band Width Block	1		2
21	900-01-10280	Seal (Arrow)	1		1
22	800-01-11130	Handle	1		1
23	900-01-10250	Key 7x7x81.5	1		1
24	0499-006017	Key 7x7x17 Square	1		1
25	800-01-11100	Gear Mission Assembly	1		1
26					
27	800-01-10111	Motor Base	1		1
28	800-01-10121	Timing Plate	1		1
29	975-06-10120	Proximity Switch	1	LS1	1
30	800-01-11120	DC Motor M1	1		1
31	975-01-10290	Proximity Switch Bracket	1		1
32	800-01-10150	M1 spacer B	4		1
33	800-01-10140	M1 spacer A	4		1
34					
35	800-01-10160	Anti-vibration Urethane for M1	4		1
36					
37					
38					
39					
40	900-01-40143	Heater Tension Spring	1		4
41	900-01-20180	Arm Shaft	2		2, 3
42	900-01-20211	Slide Table Screw	2		2
43	900-01-20113	Slide Table	1	6~15.5mm, 1/4, 3/8, 1/2	2
	906-50-24110	Slide Table	1	5mm	2
44	900-01-20170	Spring Hook(C)	3		2
45	0520-111825	Metal Bush LFB-1825	3		2, 3
46	0611-026200	Ball Bearing 6200ZZ	1		2
47	900-01-21110	Slide Table Arm	1		2
48	800-01-41000	Heater Set	1		2
49	690-01-40120	Heater Tension Spring	1		2
50	975-01-42110	Heater Arm	1		2
51	0520-131810	Flange Bush LFF-1810	2		2
52	0611-020628	Ball Bearing 628ZZ	5		2, 3
53	975-01-42130	Heater Holder	1		2
54	900-01-20191	Band Stop Guide	1		2
55	900-01-20122	Band Guide	1		2
56	900-01-22110	Band Guide Arm	1		2
57	900-01-50134	FR Base	1		4
58	900-01-31121	Cutter(Upper)	1	6~15.5mm, 1/4, 3/8, 1/2	3
	900-21-31210	Cutter(Upper)	1	5mm	3
59	900-01-31110	Right Arm	1		3
60	100-01-31170	Spring Pin ϕ 8x24	3		3
61	900-01-31130	Block Spring	3		3
62	900-01-32111	Center Arm	1		3

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	Illust No.
63	JK22-01-32120	Cutter(Lower)	1		3
64	900-01-32131	Cutter Base	1		3
65	900-01-33121	Jaw(Left)	1		3
66	900-01-33111	Left Arm	1		3
67	900-01-30150	Press Tension Spring(Left)	1		3
68	900-01-30110	Cutter Tension Spring	1		3
69	900-01-30140	Press Tension Spring(Center)	1		3
70	900-01-30120	Spring Hook(A)	1		3
71	900-01-30130	Press Tension Spring(Right)	1		3
72	900-01-80123	Right Bandway Rail	1	9~15.5mm, 3/8, 1/2	4
	906-50-35110	Right Bandway Rail	1	5~6mm, 1/4	4
73	900-22-19110	Right Bandway Stopper	1		4
74	0611-020638	Ball Bearing 638ZZ	1		4
75	900-01-81121	Right Bandway Bracket	1		4
76	0520-140605	Flange Bush	2		4
77	900-01-81152	Right Bandway Joint	1		4
78	900-01-81170	Joint Bolt	1		4
79	900-01-80110	Arm Shaft	1		4
80	0520-111210	Metal Bush LFB-1210	1		4
81	900-01-81113	Right Bandway Arm	1		4
82	0520-131210	Flange Bush LFF-1210	1		4
83	0740-110258	Terminal	1		4
84	900-01-50152	Control Frame Stay B	1		4
85	0520-131815	Flange Bush LFF-1815	2		4
86	900-01-50112	Right Control Frame	1		4
87	0520-111815	Metal Bush LFB-1815	2		4
88	900-01-50140	Control Frame Stay A	3		4
89	900-01-50122	Left Control Frame	1		4
90	800-01-80130	Right Bandway Spring	1		4
91	0611-026001	Ball Bearing 6001ZZ	6		5, 6, 7
92	900-01-77112	Reverse Upper Roller Set	1	9~15.5mm, 3/8, 1/2	6
	906-50-23110	Reverse Upper Roller Set	1	5~6mm, 1/4	6
93	900-01-73111	FR Upper Roller Shaft	2		6, 7
94	900-01-70162	Reverse Upper Shaft Lever	1		6
95	900-06-10140	Proximity Switch	1		6
96	900-01-74120	Reverse Spring	1		6
97	900-01-74131	Reverse Spring Adjuster	1		6
98	900-01-70140	Reverse Roller Release Spring	1		6
99	800-01-74010	Reverse Solenoid Joint Rod	1		6
100	0611-026002	Ball Bearing 6002ZZ	4		6, 7
101	800-01-70180	FR Pulley Collar	2		6, 7
102	900-01-71122	Feed Shooter Cover(Right)	1	9~15.5mm, 3/8, 1/2	6
	906-50-21220	Feed Shooter Cover(Right)	1	5~6mm, 1/4	6
103	900-01-71131	Feed Shooter Cover(Left)	1	9~15.5mm, 3/8, 1/2	6
	906-50-21330	Feed Shooter Cover(Left)	1	5~6mm, 1/4	6
104	900-01-71141	Adjuster Plate	1	9~15.5mm, 3/8, 1/2	6
	906-50-21320	Adjuster Plate	1	5~6mm, 1/4	6
105	900-01-71111	Feed Shooter	1	9~15.5mm, 3/8, 1/2	6
	906-50-21310	Feed Shooter	1	5~6mm, 1/4	6
106	900-01-72120	Band Guide Stopper	1		5
107	900-01-60220	Band Guide Plate Collar	2		5
108	900-01-72112	Band Guide Plate(Left Rear)	1		5
109	0520-130812	Metal Bush LFF-0812	1		5
110	900-01-72213	Feed Band Guide Plate	1		5, 6
111	900-01-72220	Bush Collar	1		5
112	900-01-70181	Feed Band Guide Collar	1		5
113	800-01-70170	FR Drive Pulley	1		5
114	0611-020608	Ball Bearing 608ZZ	1		7
115	800-01-70120	FR Pulley	2		6, 7
116	0810-155107	Belt 220J3	1		5, 6
117	800-01-70150	Bracket A(Idler Roller)	1		5
118	800-01-70160	Idler Pulley	1		5
119	0611-020628N	Ball Bearing 628ZZ	1		6
120	900-01-60120	Tension Roller End Plate	1		5
121	968-01-60130	Tension Roller	1		5
122	975-26-11121	Reducer SB6-36	1		5

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	Illust No.
123	800-01-60110	Base(Tension Motor)	1		5
124	904-01-62110		1		7
125	900-01-73210	Feed Upper Roller	1		7
126	900-01-60112	Band Guide Plate(Front)	1		5
127	900-01-60151	Touch Roller Arm Shaft	1		5
128	0520-131010	Metal Bush LFF-1010	2		5
129	900-01-61110	Touch Roller Arm	1		5
130	900-01-61120	Touch Roller Shaft	1		5
131	900-01-61140	Band Guide Block Holder	1		5
132	900-01-61210	Touch Roller	1		5
133	904-01-61110	Band Guide Block(Right)	1		5
134	900-03-20360	Pusher Return Spring	2		5, 9
135	900-01-60210	Band Guide Plate(Right Rear)	1		5
136	800-01-70190	Feed Spring Adjuster	1		7
137	900-01-70130	Feed Spring	1		7
138	0890-290001	Twist Stopper	1		7
139	100-04-20190	Brake Tension Spring Ring	4		7, 11
140	800-01-76210	Feed Upper Shaft Spring Hook	1		7
141	900-01-62110	Tension Solenoid Base	1		5
142	900-01-62200	Solenoid Set	1		5
143	900-01-62120	Tension Solenoid Adjuster	1		5
144	800-01-60130	DC Motor M2	1		5
145	800-01-76220	Bracket(Feed Solenoid)	1		7
146	800-01-76230	Feed Solenoid Link	1		7
147	800-01-76250	Solenoid Set	1		7
148	900-01-76140	Link Plate Support	1		7
149	900-01-76121	Reverse Solenoid Link Plate	1		7
150	900-01-76300	Solenoid Set	1		7
151	800-01-76110	FR Solenoid Base	1		7
152					
153	804-20-12120	Arch Cover(Left)	1	400W	8
	804-20-13120	Arch Cover(Left)	1	500W	8
	804-20-14120	Arch Cover(Left)	1	600W	8
154	804-20-12110	Arch Frame(Left)	1	400W	8
	804-20-13110	Arch Frame(Left)	1	500W	8
	804-20-14110	Arch Frame(Left)	1	600W	8
155	0890-480132	Label(Caution)	2	Europe&Other Countries	8
	0890-480360	Label(Caution)	2	North America	8
156	804-62-10210	Arch Cover(Upper)	1	850H	8
157	900-02-10140	Label(StraPack)	1		8
158	901-20-12110	Arch Frame(Right)	1	400W	8
	901-20-13110	Arch Frame(Right)	1	500W	8
	901-20-14110	Arch Frame(Right)	1	600W	8
	800-20-12110	Arch Cover(Right)	1	400W	8
159	800-20-13110	Arch Cover(Right)	1	500W	8
	800-20-14110	Arch Cover(Right)	1	600W	8
160	0890-480357	Label(WARNING)	1	Europe&Other Countries	10
	0890-480359	Label(WARNING)	1	North America	10
161	901-62-10121	Band Guide(Right)	1		8
162	900-02-10110	Connecting Plate	2		8
163	900-62-10120	Arch Frame(Upper)	1	850H	8
164	901-62-10110	Band Guide(Left)	1		8
165	900-02-10131	Spacer(Left Band Guide)	1		8
166	900-02-20120	Bandway(Upper)	1	15.5mm	8
	906-02-20120	Bandway(Upper)	1	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
167	900-02-20130	Bandway Corner(Upper)	2	15.5mm	8
	906-02-20130	Bandway Corner(Upper)	2	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
168	900-20-12150	Bandway(Side)	2	400W 15.5mm	8
	900-20-13150	Bandway(Side)	2	500W 15.5mm	8
	900-20-14150	Bandway(Side)	2	600W 15.5mm	8
	906-20-12110	Bandway(Side)	2	400W 5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
	906-20-13110	Bandway(Side)	2	500W 5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
	906-20-14110	Bandway(Side)	2	600W 5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	Illust No.
169	900-02-20110	Bandway Corner(Left Lower)	2	15.5mm	8
	906-02-20110	Bandway Corner(Left Lower)	2	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
170	900-62-10140	Bandway(Entrance)	1	15.5mm	8
	906-62-10110	Bandway(Entrance)	1	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
171					
172	901-64-10130	Bandway(Extension L100)	1	15.5mm	8
	906-22-12110	Bandway(Extension L100)	1	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
173	900-02-30170	Corner Flap(END·Fourth Corner)	1		8
174	900-02-30120	Corner Flap	22		8
175	900-20-13160	Side Flap(Right)	1		8
176	900-02-30140	Corner Flap(END)	3		8
177	900-02-30110	Flap(Upper)	1		8
178	900-20-12170	Side Flap(Left)	2	400W	8
	900-20-13170	Side Flap(Left)	2	500W	8
	900-20-14170	Side Flap(Left)	2	600W	8
179	900-62-10170	Flap(Entrance)	1		8
180	804-62-10110	Right Bandway(Upper)	1	15.5mm	8
	906-22-12132	Right Bandway(Upper)	1	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
181	926-50-32143	Slide Flap	1	5, 6mm, 1/4	8
182	900-02-21122	Band Adjuster	1	15.5mm	8
	906-51-22112	Bandway Adjuster	1	9~12mm, 3/8, 1/2	8
	906-50-22113	Bandway Adjuster	1	5, 6mm, 1/4	8
183	900-02-21154	Right Bandway Base	1	15.5mm	8
	906-50-34114	Right Bandway Base	1	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
184	800-02-21020	Right Bandway(Lower)	1	15.5mm	8
	906-50-34162	Right Bandway(Lower)	1	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
185	900-02-30221	Flap Stand	33		8
186	900-02-30310	Arch Flap Spring	12	15.5mm	8
	906-02-30310	Arch Flap Spring	12	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
187	900-02-30210	Arch Flap Spring	17	15.5mm	8
	906-02-30210	Arch Flap Spring	17	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	8
188	900-02-30210	Arch Flap Spring	4	15.5mm	8
	906-02-30210	Arch Flap Spring	4	9~12mm, 3/8, 1/2	8
	906-02-30310	Arch Flap Spring	4	5, 6, 1/4	8
189	900-02-30423	Flap Joint Bolt	1		8
190	900-03-10140	Touch Lever Spring	1		9
191	900-03-11310	Pool Motor Base	1		9
192	900-03-11320	Drive Roller	1		9
193	900-03-11130	Lower Roller Shaft	1		9
194	800-03-11360	Pool Motor	1		9
195					
196	900-03-12210	Pool Shooter(In Upper)	1		10
197	900-03-12220	Pool Shooter(In Lower)	1		10
198	900-03-12230	Pool Shooter Guide(In)	1		10
199	900-03-12240	Bracket(Pool Shooter)	1		10
200	911-03-13211	Pool Shooter(Out Upper)	1		10
201	911-03-13222	Pool Shooter(Out Lower)	1		10
202	911-03-13230	Pool Shooter Guide(Out Right)	1		10
203	900-03-13240	Pool Shooter Guide(Out Left)	1		10
204	900-03-14110	Eccentric Shaft	1		9
205	904-03-14120	Touch Lever	1		9
206	900-03-14210	Lower Roller	1		9
207	0611-026904	Ball Bearing 6904ZZ	1		9
208	0520-111015	Metal Bush LFB-1015	2		10
209	0890-180015	Rubber Knob	1		9
210	900-03-20111	Tube Holder Bracket	1		9
211	911-03-20212	Wire	1		9
212	900-03-20220	Wire Adjust Bolt	1		9
213	900-03-20310	Pusher Bracket	1		9
214	900-03-20320	Holder Collar	2		9
215	900-03-20330	Pusher Plate	2		9
216	900-03-20350	Hinge Collar	1		9
217					
218	900-03-20371	Wire Spring	1		9
219	900-03-20380	Hold Bolt	1		9
220	0890-320013	Spacer 4x15	1		9

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	Illust No.
221	904-03-21110	Self-loading Flap Base	1		9
222	904-03-21210	Self-loading Flap(Right)	1	9~15.5mm, 3/8, 1/2	9
	904-50-21210	Self-loading Flap(Right)	1	5·6mm, 1/4	9
223	900-03-21220	Barrier Plate	4	9~15.5mm, 3/8, 1/2	9
	906-03-20220	Barrier Plate	2	5·6mm, 1/4	9
224	900-03-21230	Magnet	4	9~15.5mm, 3/8, 1/2	9
	0890-160091	Neodymium Magnet	2	5·6mm, 1/4	9
225	904-03-21310	Self-loading Flap(Left)	1	9~15.5mm. 3/8, 1/2	9
	904-50-21310	Self-loading Flap(Left)	1	5·6mm, 1/4	9
226	911-03-30111	Pool Cover	1		10
227	904-03-30111	Pool Box Door	1		10
228	904-03-30121	Pool Cover(Upper)	1		10
229	900-03-30141	Guide Block	1	14~15.5mm	9
	900-03-30190	Guide Block	1	9~12mm, 3/8, 1/2	9
	906-03-30141	Guide Block	1	5·6mm, 1/4	9
230	904-03-30140	Band Keeper	1		10
231	900-03-30162	Balance Bar Spring	1		10
232	900-03-30170	Cover Holder	8		10
233	300-01-72140	Feed Upper Roller Spring Adjuster	1		10
234	904-03-30130	Balance Bar	1		10
235	900-03-30221	Balance Bar Holder	1		10
236	900-03-30232	Balance Bar Shaft	1		10
237	904-03-30311	Pool Switch Base	1		10
238	0611-060029	Ball Bearing MF128ZZ1MC3	2		10
239	0890-160002	Magnet Catch	1		10
240	904-03-21141	Self-loading Guide(A)	1	9~15.5mm. 3/8, 1/2	9
	804-50-21110	Self-loading Guide(A)	1	5·6mm, 1/4	9
241	904-03-21151	Self-loading Guide(B)	1	9~15.5mm. 3/8, 1/2	9
	804-50-21120	Self-loading Guide(B)	1	5·6mm, 1/4	9
242	631-04-10170	Reel Nut Handle	1		11
243	125-04-10112	Reel In Circular	1	Yellow	11
	100-24-28110	Reel In Circular	1	White(Optional)	11
	N11-04-10112	Reel In Circular	1	Clear(Optional)	11
244	125-04-10122	Reel Out Circular	1	Yellow	11
	631-04-10190	Reel Out Circular	1	White(Optional)	11
	N11-04-10122	Reel Out Circular	1	Clear(Optional)	11
245	125-04-10210	Rear Nut	3	Europe & Other Countries	11
246	900-04-10150	Reel Center Guide	3	Europe & Other Countries	11
	900-24-29110	Reel Center Guide	3	North America	11
247	0890-480027	Arrow Label(Left Direction)	1		11
248	0890-480293	Arrow Label	1		11
249	342-04-11110	Free Angle Bracket Holder	1		11
250	100-04-11131	Band Guide Roller	2	15.5mm	11
	249-04-11120	Free Angle Roller	2	5, 6, 9~12mm, 1/4, 3/8, 1/2	11
251	125-04-11110	Bracket(Free Angle Roller)	1		11
252	900-03-10130	Bracket(Band End Limit Switch)	1		10
253	0750-110090	Micro Switch	2	VX-013-1A3	10
254	0421-106030	Rivet ϕ 6x30	2		11
255	0512-210600	Pushing Nut ϕ 6 (Stainless)	2		11
256	900-04-20311	Reel Unit Base	1		11
257	904-24-15100	Reel Shaft Set Left 360L	1		11
258	904-24-13140	Brake Tension Holder	1		11
259	900-04-20150	Holder Shaft	1		11
260	900-04-20161	Brake Belt Tightener	1		11
261	342-04-20192	Brake Tension Arm Spring	1		11
262	0770-140040	Spacer ϕ 15idx ϕ 20.5odxt0.1	2		11
263	900-04-20400	Reel Brake Pulley Set	1		11
264	0520-111515	Metal Bush LFB-1515	2		11
265	905-04-21110	Reel Brake Arm	1		11
266	100-04-22110	Bracket(Free Slide Roller)	1		11
267	900-04-22111	Brake Belt	1		11
268	900-04-22120	Brake Belt Holder	1		11
269	900-04-22130	Brake Belt Holder Collar	1		11
270	904-24-13130	Spring Hook	1		11
271	0422-008040	Rivet ϕ 8x40 (Stainless)	1		11
272	804-05-10111	Body Frame	1		12

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	Illust No.
273	804-05-10120	Front Door	1		12
274	804-05-10190	Big Back Pool Cover	1		12
275	904-05-10151	Side Panel	1		12
276	904-05-10140	Rear Panel	1		12
277	904-62-10120	Cover(Arch Frame)	1		12
278	804-05-10142	IC Box Cover	1		12
279	804-05-10130	Operation Panel Base	1		12
280	804-05-10160	Operation Box Cover	1		12
281	904-22-14310	Arch Cover Stay(Right)	1		12
282	904-22-11620	Carriage Angle	2		12
283					
	0890-480153	Label(How to Load Strap)	1		12
284	0890-480056	Label(Foot Switch)	1		12
285	0890-130568	Caster(Fixed)	2		12
286	0890-130567	Caster(Free)	2		12
287	0890-160002	Magnet Catch	1	C-100-B-2	12
288					
	0890-480063	Label(WARNING)	1	Europe&Other Countries	12
	0890-480362	Label(WARNING)	1	North America	12
289	804-62-10310	Upper Table(Front)	1		12
290	125-05-10470	Side Table Stopper	2		12
291	904-05-10160	Door Hinge(Upper)	1		12
292	904-05-10170	Door Hinge(Lower)	1		12
293	904-05-10360	Upper Table(Rear)	1		12
294					
	804-80-10130	Operation Panel(Front)	1		13
295	0710-180031	Tension Dial	1		13
296					
	0710-140106	Push Button Switch	1		13
297	0770-220011	Tension Volume	1		13
298	0710-120033	Selector Switch	1		13
299	0710-110108	Push Button Switch	1		13
300					
	0710-110107	Start Switch	1		13
301	0291-109157	Pipe Nut	1		13
302	100-01-62120	Rubber Packing	1		13
303	975-06-10260	Bracket(Smoke Fan)	1		13
304	900-06-10160	Smoke Fan	2		13
305					
306					
307					
308	0740-120592	Cable Connector	1		13
309	100-02-10110	Flap Cushion	1		5
310					
311	800-80-11150	Cam Switch Label On	1		13
312	800-80-11160	Cam Switch Label Off	1		13
313	0890-320009	Spacer (Roll Bush)6x5(ID6.2xDD7.8x5L)	4		13
314	804-06-10210	Transformer Base	1		13
315					
	816-06-20130	Heater Transformer	1	North America	13
	816-26-11230	Heater Transformer	1	Europe & Other Countries	13
316					
	816-06-20120	Transformer	1	North America	13
	816-26-11240	Transformer	1	Europe & Other Countries	13
317	0890-320849	Spacer	5		13
318					
	816-06-20110	Terminal Base	1	North America	13
	816-26-11130	Terminal Base	1	Europe & Other Countries	13
319	800-06-10250	Power Supply Board	1		13
320	0730-150091	Noise Filter	1		13
321	0740-119250	DIN Rail	1		13
322					
323	0710-190029	Cam Switch	1		13
324					
	800-80-20100	IC Control Box Assembly	1	North America & Other Countries	13
	800-86-20100	IC Control Box Assembly	1	Europe	13
325	518-07-10360	Label(WARNING)	1		13
326	0730-130056	Fuse Holder	2		13
327	0730-179024	Fuse	2		13

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	Illust No.
328	0720-110451	Power Relay	1		13
329					
330	0730-110557	Circuit Protector	1	North America	13
	0730-110277	Circuit Protector	1	Europe & Other Countries	13
331	0730-110534	Power Supply Switch	1	North America	13
	0730-110476	Power Supply Switch	1	Europe & Other Countries	13
332	0730-110400	Terminal Cover(Breaker)	1		13
333	800-86-30161	Wire Harness(DC24V Power Supply Output)	1		14
334					
	804-80-10300	Operation Panel Set	1		14
335	804-06-30180	Wire Harness(Limit Switch)	1		14
336	804-06-30140	Wire Harness(Solenoid)	1		14
337					
	804-86-30150	Wire Harness(Motor)	1		14
338	804-80-30140	Wire Harness(Transformer)	1		14
339	800-86-30180	Wire Harness(CPU Control Board Input)	1		14
340					
	804-80-30290	Wire Harness(Foot Switch)	1		14
341					
	800-83-30110	Power Supply Cord	1	North America	14
	800-80-30210	Power Supply Cord	1	Europe & Other Countries	14
342	804-80-30110	Wire Harness(Transformer)	1		14
343	900-26-21380	Wire Harness(Heater)	1		14
344	804-80-30281	Wire Harness(Noise Filter)	1		14
345	800-86-30170	Wire Harness(Relay Coil)	1		14
346	804-86-30190	Wire Harness(Door Switch)	1		14
347	800-86-30230	Wire Harness(Fuse)	1		14
348	804-06-30110	Wire Harness(M1,M2 Motor)	1		14
349	804-06-30120	Wire Harness(M1,M2 Motor Sensor)	1		14
350	800-06-30150	Wire Harness(CN4)	1	Other Countries	14
	800-26-11160	Counter	1	North America & Europe	14
351	804-80-30121	Wire Harness(Breaker Output)	1		14
352	800-80-30130	Wire Harness(Power Supply)	1		14
353					
354	804-03-20220	Wire Tube	1		9
355	800-03-20230	Tube Holder	1		9
356	0291-120044	Jack Bolt M20x130L	1		8
357	114-04-20130	Brake Arm Adjuster Spring Hook	1		11
358	114-04-20140	Brake Arm Spring Adjuster	1		11
359	0890-220045	Grommet	1		12
360					
361					
362	800-06-10282	DC Power Supply Cover	1		13
363	804-05-10150	IC Box Cover	1		13
364	804-06-10220	Assistant Board Base	1		13
365	800-26-21110	Strap Completion Relay Set	1		13
366					
	804-26-30120	Wire Harness(Strap Completion Connector)	1		14
367	0292-004270	Torx Screw	2		13
368	0750-110141	Actuator	1		13
369	0750-110773	Small Safety Switch	1		13
370					
	0890-480348	Label(WARNING)	1	Europe&Other Countries	12
	0890-480361	Label(WARNING)	1	North America	12
371	800-80-30320	Wire Harness(Ground)	1		14
372	800-80-30351	Wire Harness(Ground)	1		14
373	0740-121187	Cable Connector	1		13

[illegible]

☐ **Strapack Corporation**

7F Ginza Strapack Building 8-16-6 Ginza Chuo-ku Tokyo 104-0061 JAPAN

Tel : +81 3 6278 1806

Fax: +81 3 6278 1807

Email: info@strapack.com

Web site: www.strapack.com